

## LISTE DES PIECES DE RECHANGE

## 7000/10 000 DE - 12 000/14 000 TDE - 7500 TDE

N°	Code	Description	Qté
1	60151N	Cadre antérieur 8 trous	1
2	31689	Jauge de carburant	1
3	48058	Bouchon de réservoir	1
4	60030	Support de réservoir	2
5	60811	Réservoir	1
6	40112	Robinet de carburant	1
7	60110	Support réservoir	1
8	41003	Silentbloc	4
9	60005	Traverse Moteur/Alternateur	2
10	60171N	Base droite L=775	1
10	60131N	Base droite L=970	1
11	60181N	Base gauche L=775	1
11	60141N	Base gauche L=970	1
12	69490	Fer U de blocage	1
13	66145	Fixation de batterie	2
14	68532N	Support de batterie	1
15	60161N	Cadre arrière 18 trous	1
16	62771N	Support de l'interrupteur d'alimentation	1
17	60221Y	Support	1
18	60201Y	Capot droit L=775	1
18	62541Y	Capot droit L=970	1
19	60211Y	Capot gauche L=775	1
19	62531Y	Capot gauche L=970	1
20	62841Y	Couvercle de batterie	1

NB : Quand vous passez commande de pièces de rechange, toujours mentionner le numéro de position et le modèle, le code et le numéro de série de l'appareil (date inscrite sur l'étiquette)

